

# ・ジェットヒーター(小)



お問い合わせ先  
エスケーリース株式会社  
011-775-4141

## 1 『給油ランプが点灯する』



※多少燃料が残っていても、給油ランプが点灯する事があります。  
A、その場合は燃料の給油を行ってください。



## 2 『運転後、失火ランプが点灯する』



※電源スイッチを入れて点灯した場合、電圧降下の可能性があります。  
A、100v以下になっていないかご確認ください。



## 3 『耐震ランプが点灯する』



※設置場所の角度によっては揺れていなくても点灯する場合がございます。  
A、水平な場所に設置し再度運転してください。

