

・オイルファンヒーター




お問い合わせ先
エスケーリース株式会社
011-775-4141

※週に1回以上エアフィルター・温風吹出口・温風空気取入口の掃除を行ってください。
(掃除機又は、ブラシで掃除してください。)

1 点火しない

- 電源プラグはきちんと差し込まれていますか
- 給油タンクに燃料は入っていますか
- 古い灯油を使用していませんか
- エアフィルターは目詰まりしていませんか
- 給油タンクの装着は悪くありませんか
- チャイルドロックがセットされていませんか



2 白煙が出て止まる・使用中室内が臭う・使用中消火する

- 古い灯油を使用していませんか
- 給油タンクの装着は悪くありませんか
- エアフィルターは目詰まりしていませんか
- 温風吹き出し口が塞がれている
- 温風空気取り入れ口がホコリ等で詰まっている



温風吹出口



温風空気取入口

★故障・異常の表示★



E9...	対審自動消火装置の作動	強い振動等受けた時、本体を傾けた時	水平な所に置き、異常がない事を確認して、点火して下さい。
E4...	不完全燃焼防止装置の作動	部屋の換気不足、エアフィルター目詰まり	部屋の換気をして、フィルター掃除をして下さい。
E0・E2...	点火安全装置・燃焼制御装置の作動	点火ミス、異常燃焼をした時	灯油タンクにゴミ・水等が入っていないかを確認
EH...	過熱防止装置の作動	温風吹出口・温風空気取入口がふさがっている	温風吹出口・温風空気取入口の確認をして点火操作をして下さい。