

## ロータリー除雪機



お問い合わせ先  
エスケーリース株式会社  
011-775-4141


### エンジンがかからない

1【燃料コックが閉じていませんか？】

A, コックを止⇒出に切り替えてください。

2【燃料タンクに水が混入してませんか？】

A, 雪や氷由来で燃料タンクに水が混入すると  
凍結の原因になります。



燃料コック



燃料タンク

### 走行できない

1【走行クラッチを握ってますか？】

A, 握ると動作し、離すと停止します。

2【オーガハウジングの高さは適正ですか？】

A, 走行する路面の状況に合わせて調整レバーで  
高さを調節してください。



走行クラッチ



オーガハウジング調整レバー

### 上手く除雪ができない

1【シューターに雪が詰まってませんか？】

A, 雪掻き棒でシューター、オーガ内の雪を取り除いて下さい。

2【重負荷作業していませんか？】

A, 走行モーターが停止するような重負荷作業をすると  
加熱保護機能が作動しオーガの回転が止まります。

一旦エンジンを切り少し時間を置いて再始動してください。

シューター

